

HARIO
TRADING

Zebrang GLASS

ゼブラングラス / ZB-GL-200/400

お買い上げ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

材質のご案内

本体：耐熱ガラス

MADE IN JAPAN

(耐熱温度差 120°C) 実用容量：200mL

スリーブ：牛革



直火不可



熱湯用

家庭用品品質表示法による表示

品名 耐熱ガラス製器具

使用区分 熱湯用

耐熱温度差 120°C

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

株式会社ハリオ商事

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-10-1-3F

フリーダイヤル：0120-179-511



Zebrang

製品についてのお問合せ先

株式会社ハリオ商事

〒103-0013

東京都中央区日本橋人形町 3-10-1 3F

フリーダイヤル：0120-179-511

HARIO TRADING Co., Ltd.

3-10-1 3F Nihonbashi Ningyo-Cho,

Chuo-ku, Tokyo 103-0013 Japan

<https://www.hariocorp.co.jp/>



Zebrang

GLASS



お取り扱い上の注意

- ⚠ 直火にかけられません。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱ください。
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- スリーブの皮革部分が口に触れないようご使用ください。
- ガラスはご使用前に洗浄してください。
- ガラスはヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラス器の内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- ガラスが破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- スリーブを着脱する際は、ガラスに中身が入っていない状態で行ってください。
- スリーブが破損した場合は、危険ですので使用しないでください。
- スリーブが緩んだ状態では、位置がずれたり、外れる恐れがあり危険ですので使用しないでください。
- 廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。

スリーブのお扱い

- 水やお湯での丸洗い、洗濯機での洗濯はできません。
- 火気に近付けないでください。火災や変形、変色の原因になります。
- 汚れが酷い場合は、革用クリーナーを使用し優しく拭いてください。

- 濡れたまま放置しますと、縮み・変色・カビ・硬化・劣化の原因となりますので、水分が付着した場合は直ちに乾いた布やタオル等で拭き取り、陰干しで乾かしてください。
- 摩擦により色落ちやキズがついたり、部分的にシミ・変色する場合があります。また皮革からくずが出てしまう恐れがあります。
- ご使用状況や時間の経過によってツヤが出たり、色・形状が変化する場合がありますが、本革特有の持ち味・風合いですので異常ではありません。
- 天然素材による 1 点ずつ職人の手作りとなっておりますので、色・形状などに多少のバラつきがあります。
- 皮革保護のためにオイルや塗料が湿布されており、多少べとつく場合があります。
- 使いはじめに素材特有の臭いがあることがございますが品質に問題はありません。
- 保管する時は、冷蔵庫や湿度が高い場所、直射日光を避けてください。
- 用途以外にはご使用にならないでください。

電子レンジでのご使用上の注意

- ⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠ 電子レンジで加熱する際は必ずスリーブを外してからご使用ください。
- ⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります(突沸現象)。電子レンジから取り出す際は顔などを近づけないでください。
- 突沸現象については、ホームページ www.hario.com をご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。

- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 加熱の際は、庫内の中心又はターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 加熱後は容器が熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみなどをお使いください。
- 万が一の破損に備えて、使用中および取り出し時はお子様やペットなどの周りへのご使用は避けてください。
- 加熱した直後はガラスにスリーブを装着しないでください。

ガラスのお手入れ方法

- ⚠ ガラス本体を洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠ やわらかいスポンジでも、クレンザーやガラスに傷のつく研磨材、または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。思わぬときに破損する原因となります。
- ガラスを洗浄する際は、必ずスリーブを外してください。
- ガラス本体は食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。
- ガラスを洗浄した際は、ガラスの水気をよくふき取ってからスリーブを装着してください。
- ガラスの汚れがひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。